

1. CODIS CURTS PER A L'ACTIVACIÓ DE SERVEIS DE XARXA

PIN	
Canvi de PIN	**04*actualPIN*nouPIN*nouPIN#

DESVIAMENT DE TRUCADES CONDICIONAL	
Activar	*21*nº de desviament#
Activar bústia de veu	*21*242#
Desactivar	#21#
Consulta status	*#21#

DESVIAMENT DE TRUCADES SI OCUPAT	
Activar	*67*nº de desviament#
Activar bústia de veu	*67*242#
Desactivar	#67#
Consulta status	*#67#

DESVIAMENT DE TRUCADES SI NO RESPOSTA	
Activar	*61*nº de desviament#
Activar bústia de veu	*61*242#
Desactivar	#61#
Consulta status	*#61#

DESVIAMENT DE TRUCADES SI NO LOCALITZAT	
Activar	*62*nº de desviament#
Activar bústia de veu	*62*242#
Desactivar	#62#
Consulta status	*#62#

TO DE TRUCADA	
Prolongar to de trucada	*61*242**temps to de trucada en segons#

AVÍS TRUCADA PERDUDA SI BÚSTIA OCUPADA	
Activar	*67*556#
Desactivar	#67#
Consulta status	*#67#

AVÍS TRUCADA PERDUDA SI NO LOCALITZAT SENSE BÚSTIA	
Activar	*62*556#
Desactivar	#62#
Consulta status	*#62#

TRUCADA EN ESPERA	
Activar	*43#
Desactivar	#43#
Consulta status	*#43#

TRUCADA OCULTA	
Activar sempre	*31#
Activar una vegada	#31#nº a trucar
Desactivar	#31#
Consulta status	*#31#

PWD	
Canvi de PWD Xarxa	**03*330**actualPIN*nouPIN*nouPIN#

BLOQUEIG DE TRUCADES ENTRANTS	
Activar	*35*PWD#
Desactivar	#35*PWD#
Consulta status	*#35#

BLOQUEIG DE TRUCADES DE SORTIDA	
Activar	*33*PWD#
Desactivar	#33*PWD#
Consulta status	*#33#

BLOQUEIG DE TRUCADES INTERNACIONALS	
Activar	*331*PWD#
Desactivar	#331*PWD#
Consulta status	*#331#

- (1) Serà necessari prémer la tecla de trucada després de marcar qualsevol dels codis per tal d'emetre l'ordre.
- (2) La consulta de status permet conèixer si el servei indicat està activat o desactivat.